



Domaine d'application : Piscines résidentielles
MINITAB FIZZY
Pastilles effervescentes 5 g

BENEFICES PRODUITS

- Détruit les algues et prévient leur réapparition
- Pastilles effervescentes à dissolution rapide
- Idéal pour les petites piscines sans filtration

CARACTERISTIQUES

- Tablette de 5 grammes effervescente, sans résidu
- Action désinfectante
- Non-comburant au transport, au stockage et à la manipulation
- Stabilisation élevée contre l'action destructrice des rayons ultra-violet de la lumière solaire
- Teneur moyenne en équivalent-chlore voisine de 31 %
- Utilisable en eau dure (TH élevé)
- Compatible avec tout équipement de filtration
- Economique car facile à doser comparativement à l'eau de Javel
- Risques de décoloration intempestive minimisés comparativement à l'eau de Javel car la dissolution des pastilles s'effectue sans éclaboussures
- Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99) ; pour cette utilisation, rinçage à l'eau potable obligatoire
- Ce produit peut également être employé pour la désinfection générale en substitution à l'eau de Javel.

MODE D'EMPLOI

Ce produit s'utilise :

- À la mise en route sur une eau propre,
- Après chaque journée de baignade
- Tous les 2 jours tant que la piscine n'est pas utilisée.

Les tablettes sont conçues pour être placées dans un diffuseur flottant pourvu que celui-ci soit adapté.

Contrôler la teneur en chlore avant d'autoriser la baignade.

Prévoir 1 tablette pour 200 litres d'eau.

En l'absence d'obligations réglementaires, nous recommandons de maintenir une teneur minimale en chlore égale à 1.5 mg/l (DPD1).

Les tablettes peuvent aussi être jetées directement dans la piscinette à condition de les répartir sur toute la surface du bassin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C. Ne jamais verser d'eau sur ce produit qui, au contact de faibles volumes d'eau, peut réagir violemment. Ne pas placer le diffuseur dans un skimmer. Avant la baignade, le placer dans un seau propre contenant 10 litres d'eau tenu à l'écart des baigneurs. Après la baignade, transférer le diffuseur et le contenu du seau dans le bassin.

06/01/2021



ZI La Boitardière
FR - 37400 Amboise
T : +33 (0)2 47 23 74 09

Service consommateurs

0 826 102 395

Service 0,15 € / min.
+ prix appel

En cas d'urgence uniquement/In case of emergency only:

