

French Guide

Scroll Down






Scan pour plus
de langues




Guide Meta Quest 2

1. Pour allumer le casque VR pour la première fois, appuyez sur le bouton situé sur le côté du casque pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lumière s'allume. Une fois le casque allumé, il suffit d'une brève pression pour l'allumer et l'éteindre.
2. Une fois l'appareil allumé, localisez la barre de menu. Regardez autour de vous si nécessaire.




3. Pointez la télécommande vers l'icône bleue nommée : "4XVR Video Player"



4. Pour sélectionner l'icône, appuyez sur la touche de déclenchement de la télécommande. Le bouton est situé en haut à l'arrière de la télécommande.



5. L'application se charge et affiche tous les modèles Haogenplast 3D Premium. Si vous ne voyez pas cette image, regardez autour de vous jusqu'à ce qu'elle soit visible.




6. Pour faire défiler tous les dessins, utilisez le joystick de la télécommande. Déplacez-la vers le haut et le bas tout en pointant les dessins à faire défiler.



7. Pour sélectionner une vidéo, pointez la télécommande sur le dessin que vous souhaitez visionner. Appuyez sur le bouton de déclenchement ou sur le bouton A. La vidéo commence à se dérouler autour de vous.



8. Une fois dans la vidéo, continuez à regarder autour de vous pour découvrir le design sous tous les angles. Pour quitter la vidéo, vous pouvez soit appuyer sur le bouton B de la télécommande, soit appuyer sur le bouton de déclenchement pour afficher les commandes.



9. Pointez la télécommande vers l'icône X dans le coin supérieur gauche des commandes. Sélectionnez-la en appuyant sur la gâchette. Cela devrait vous permettre de revenir à l'affichage de tous les dessins.



Scan pour plus
de langues



Tips

- Pour contrôler le volume de la vidéo, utilisez le joystick vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également appuyer sur les boutons de volume situés sous le casque.
- Pour avancer ou reculer rapidement dans la vidéo, déplacez le joystick vers la gauche ou la droite.
- Si l'écran est trop haut, trop bas ou trop éloigné, appuyez sur le bouton Meta et maintenez-le enfoncé. Cela réorientera l'écran et le rapprochera de vous.



- Si vous rencontrez des problèmes avec la lecture ou si vous êtes perdu, appuyez deux fois sur le bouton B pour fermer l'application. Revenez à l'étape 3 pour rouvrir l'application.
- Si le problème persiste, appuyez sur le bouton latéral de l'oreillette et maintenez-le enfoncé. Cela vous permettra de le redémarrer si nécessaire.